



- Placement of clamps and roof bars
- Placement des pattes fixation et d barres de toit
- Platzierung der Klemmen und bars
- Colocación de las grapas de fijación en las barras de techo



- Position and distribution of the roof racks
- Positionnement et la distribution des barres de toit
- Positionierung und den Vertrieb von Dachträger
- Posición y distribución de las barras de techo



- With 2 Bars
- Avec 2 barres
- Mit 2 Bars
- Con 2 barras

- With 3 Bars
- Avec 3 barres
- Mit 3 Bars
- Con 3 barras


- With 4 Bars
- Avec 4 barres
- Mit 4 Bars
- Con 4 barras

(Minimum weight supported by bar should be 45kg / Poids minimum supporté par barre devrait être 45kg / Mindestgewicht von 45kg unterstützt wird, sollte sein.)
(Peso mínimo soportado por barra deberá ser 45 kg)



ATTENTION!!

**EN/ Mattress placement instructions FR/ Instructions de placement de matelas
DE/ Matratze Platzierungsanweisungen ES/ Instrucciones de colocación del colchón:**




- EN/ After maintenance place the mattress on his original position**
FR/ Après l'entretien, placez le matelas sur sa position d'origine
DE/ Nach der Instandhaltung die matratze auf die ursprüngliche position bringen
ES/ Despues del mantenimiento coloque el colchón en su posición original

EN/ Tent front
FR/ Avant de la tente
DE/ Zelt vorne
ES/ Frente de la tienda

EN/ Tent rear
FR/ Arrière de la tente
DE/ Zelt hinten
ES/ Trasera de la tienda




EN/ User Guide
FR/ Guide de L'utilisateur
DE/ Benutzerhandbuch
ES/ Guía del usuario



EN/ Lid Protection cover
FR/ Housse de protection pour le stockage
DE/ Deckel-Schutzhülle
ES/ Funda protectora para la tienda

Space / Space XXL

OPEN



OPENING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'OUVERTURE / ERÖFFNUNGSVERFAHREN/ INSTRUCCIONES DE APERTURA

EN Open rear latches
FR Ouvrir les fermetures arrière
DE Öffne hintere Riegel
ES Abrir los cierres traseros

EN Open the tent rear / Open front latches
FR Ouvrir l'arrière de la tente/ Ouvrir les fermetures avant
DE Öffnen Sie das Zelt Hinter/ Öffnen Sie vordere Riegel
ES/ Abrir la parte trasera de tienda / abrir los cierres delanteros